

KINDERMANN KLICK & SHOW DRŽÁK PRO VYSÍLAČE



Cena celkem:

2 402 Kč
(bez DPH: 1 985 Kč)

Běžná cena:

2 642 Kč

Ušetříte:

240 Kč

Kód zboží:

KINDER0504

Part No.:

7488000303

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Kindermann KLICK & SHOW držák pro vysílače

Praktický držák pro uložení až čtyř KLICK & SHOW dotykových vysílačů. Jeho elegantní design, který odpovídá tvaru vysílačů, se dobře hodí do moderního i klasického interiéru zasedací místnosti.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 320 g

Materiál: plast, hliník

Barva: černá